



Saugroboter mit Station

Beachten Sie bei der Verwendung von einem Elektrogerät jederzeit die allgemeinen Sicherheitshinweise, darunter auch die folgenden: **LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE SIE GUT AUF**



UM DAS VERLETZUNGSRISIKO ZU VERRINGERN, MUSS DER BENUTZER DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN.



HALTEN SIE KINDER VOM GERÄT FERN, UM GEFAHREN ZU VERMEIDEN.



DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT.

LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN.

Zur Vermeidung von Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen durch eine unsachgemäße Benutzung des Geräts lesen Sie vor der Benutzung des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren es für zukünftige Referenzen gut auf.

- Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs und der Vermeidung von Risiken darf dieses Produkt weder von Kindern unter 8 Jahren oder Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen noch von Personen mit unzureichender Erfahrung oder Kenntnis ohne Aufsicht durch einen Elternteil bzw. eines Erziehungsberechtigten benutzt werden. Weder die Reinigung noch die Wartung darf von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Dieses Gerät enthält Akkus, die nur von Fachpersonal ausgetauscht werden dürfen.
- Räumen Sie den zu reinigenden Bereich frei. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Vergewissern Sie sich, dass Kinder und Haustiere während des Betriebs einen sicheren Abstand zum Roboter einhalten.
- Das Gerät darf weder in Badezimmern noch in der Nähe von Schwimmbecken installiert, geladen oder benutzt werden.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Bodenreinigung im privaten Haushalt bestimmt. Benutzen Sie das Produkt nicht im Freien, auf

anderen Oberflächen als Fußböden oder in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel bzw. eine spezielle Kabelbaugruppe ersetzt werden, die beim Hersteller oder dessen Servicepartner erhältlich sind.
- Benutzen Sie den Roboter nicht in über dem Boden schwebenden Bereichen ohne Schutzbarriere.
- Stellen Sie den Roboter nicht auf den Kopf. Verwenden Sie weder die LDS-Abdeckung oder die Roboterabdeckung noch die Stoßleiste als Tragegriff für den Roboter.
- Benutzen Sie den Roboter in Umgebungen mit einer Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 40 °C und vergewissern Sie sich, dass sich keine Flüssigkeiten oder klebrigen Substanzen auf dem Boden befinden.
- Um Kabelbeschädigungen oder Schäden durch Mitziehen zu verhindern, entfernen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts alle losen Gegenstände sowie sich im Reinigungsweg befindliche Kabel wie Netzkabel vom Boden.
- Um zu verhindern, dass der Roboter während der Reinigung gegen zerbrechliche oder kleine Gegenstände stößt und diese beschädigt, entfernen Sie diese vor der Reinigung vom Boden.
- Halten Sie Haare, Finger und andere Körperteile von der Saugöffnung des Roboters fern.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einem Raum, in dem ein Säugling oder ein Kind schläft.
- Setzen Sie weder Kinder oder Haustiere noch Gegenstände auf den Roboter, unabhängig davon, ob er stillsteht oder er sich bewegt.
- Benutzen Sie den Roboter nicht zur Reinigung brennender Gegenstände. Benutzen Sie den Roboter nicht zum Aufnehmen von brennbaren oder entzündlichen Flüssigkeiten, ätzen Gasen oder unverdünnten Säuren oder Lösungsmitteln.
- Saugen Sie mit dem Roboter weder harte noch scharfe Gegenstände auf. Benutzen Sie das Gerät nicht zur Aufnahme von Gegenständen wie Steine, große Papierstücke oder anderen Gegenständen, die das Gerät verstopfen könnten.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden.

- Wischen Sie weder den Roboter noch die Ladestation mit einem feuchten Tuch ab und spülen Sie sie auch nicht mit Flüssigkeiten ab. Trocknen Sie die abwaschbaren Teile nach der Reinigung vollständig, bevor Sie sie wieder einbauen und benutzen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur wie im Benutzerhandbuch beschrieben. Der Benutzer haftet für alle aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung dieses Produkts entstandenen Verluste oder Schäden.
- **WARNUNG:** Das Laden von nicht wiederaufladbaren Batterien ist verboten. Bei Nichtbeachtung kann sich die Lithium-Ionen-Batterie entzünden.
- Benutzen Sie weder Akkus noch Basisstationen mit automatischer Entleerungsfunktion von Drittanbietern. Benutzen Sie für das Gerät ausschließlich die VCR 2000 bzw. VCR 2010 Ladestation.
- Versuchen Sie nicht, den Akku oder die Basisstation mit automatischer Entleerungsfunktion selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Stellen Sie die Basisstation mit automatischer Entleerungsfunktion nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.
- Wischen Sie die Ladekontakte der Basisstation mit automatischer Entleerungsfunktion weder mit einem feuchten Tuch noch mit feuchten Händen ab..
- Entsorgen Sie Altakkus immer ordnungsgemäß. Nicht mehr benötigte Akkus sollten bei einer geeigneten Recyclingstelle abgegeben werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt oder gerissen ist, stellen Sie die Benutzung umgehend ein und wenden sich an den technischen Kundenservice.
- Vergewissern Sie sich, dass der Roboter während des Transports ausgeschaltet ist und bewahren Sie ihn nach Möglichkeit in der Originalverpackung auf.
- Wenn Sie den Roboter über einen längeren Zeitraum hinweg nicht verwenden, laden Sie ihn vollständig, schalten ihn aus und bewahren ihn an einem kühlen, trockenen Ort auf. Zur Vorbeugung einer potenziellen Tiefentladung des Akkus laden Sie den Roboter mindestens einmal alle 3 Monate.

- Der Lasersensor in diesem Produkt entspricht gemäß der Norm IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014+A11:2021) dem Standard für Laserprodukte der Klasse 1. Sehen Sie während der Benutzung niemals direkt in den Laser.
KLASSE 1 LASERPRODUKT
LASERPRODUKT FÜR VERBRAUCHER
EN 50689:2021

ACHTUNG: Zur Vorbeugung einer Gefährdung durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen des Thermoschutzschalters darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr mit Strom versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Energieversorger ein- und ausgeschaltet wird.

Schauen Sie nicht direkt in die Laserlichtquelle!



Dies ist kein Spielzeug, Kinder sollten es nicht alleine benutzen, bitte benutzen Sie es mit einem Erwachsenen.

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at