



Allesschneider

Beachten Sie bei der Verwendung von einem Elektrogerät jederzeit die allgemeinen Sicherheitshinweise, darunter auch die folgenden:



HALTEN SIE KINDER VOM GERÄT FERN, UM GEFAHREN ZU VERMEIDEN.



DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT.

LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN.

- Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Bei der Benutzung des Produkts durch Kinder oder in deren Nähe ist eine ständige Beaufsichtigung der Kinder notwendig. Kinder sollten dieses Gerät nicht benutzen.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn:
 - das Messer blockiert,
 - das Gerät umfällt,
 - während des Betriebs ein Stromausfall auftritt.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird, bevor Teile an- oder abmontiert werden sowie vor der Reinigung.
- Ziehen Sie den Netzstecker immer am Stecker – nicht am Netzkabel.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. Führen Sie keine Lebensmittel von Hand zu. Verwenden Sie den Allesschneider immer komplett montiert mit Schneidgutschlitten und Schneidgutschieber.
- Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, nachdem es eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen ist oder in irgendeiner

Weise beschädigt wurde. Führen Sie an diesem Produkt keine anderen Wartungsarbeiten durch als die in diesem Handbuch beschriebenen.

- Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft werden, kann zu Verletzungen führen.
- Nicht außerhalb geschlossener Räume verwenden.

TAUCHEN SIE DAS KABEL NICHT IN WASSER ODER EINE ANDERE FLÜSSIGKEIT!

- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen und keine heißen Oberflächen wie zum Beispiel eine Kochplatte berühren.
- Benutzen Sie keine Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck. Das Messer ist scharf. Gehen Sie bei der Reinigung vorsichtig damit um.
- Der Sicherheitsschalter verhindert ein versehentliches Einschalten des Geräts. Der Sicherheitsschalter darf nicht überbrückt oder umgangen werden.
- Das Gerät darf nicht zum Schneiden von gefrorenen Lebensmitteln oder Knochen verwendet werden.
- Benutzen Sie das Gerät nur, wenn das Messer ordnungsgemäß verriegelt und/oder befestigt ist.
- Schneiden Sie Lebensmittel immer mit vollständig montierter Schneidemaschine.
- Dieses Produkt ist nicht für eine gewerbliche Benutzung bestimmt. Es befinden sich keine durch den Benutzer zu wartenden Bauteile im Geräteinnern. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu reparieren.
- Bei Missachtung der Sicherheitshinweise übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für resultierende Schäden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt wurde, muss es entweder vom Hersteller, einem autorisierten Servicecenter oder ähnlich

qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Um Gefahren zu vermeiden, lassen Sie ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker von einem kompetenten und qualifizierten Reparaturdienst austauschen. Reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Kabel ziehen, und achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht verheddern kann.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Das Gerät kann von Kindern im Alter von über 8 Jahren und von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit der Verwendung verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege dürfen von Kindern nur durchgeführt werden, wenn sie über 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
- Tauchen Sie weder das Kabel noch den Netzstecker oder das Gerät in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein, um keinen Stromschlag zu erhalten.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Zubehörtteile austauschen oder mit Teilen umgehen, die sich während des Gebrauchs bewegen.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es zusammenbauen, zerlegen oder reinigen.

- Kinder dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt verwenden.
- Dieses Gerät muss mit montiertem Schneidgutschlitten und Schneidgutschieber verwendet werden, es sei denn, dies ist aufgrund der Größe oder Form des Schneidguts nicht möglich.
- Vermeiden Sie Unfälle wie Stolpern oder Stürze, indem Sie das Kabel sicher verlegen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder wenn Sie auf einem nassen Boden stehen. Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts. Führen Sie keine Fremdkörper in das Gehäuse ein.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird. Es kann ein Sicherheitsrisiko für den Benutzer darstellen und das Gerät beschädigen. Verwenden Sie nur Originalteile und -zubehör.
- Halten Sie das Gerät von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern. Benutzen Sie das Gerät stets auf einer ebenen, stabilen, sauberen und trockenen Oberfläche. Schützen Sie das Gerät vor Hitze, Staub, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit sowie Tropf- und Spritzwasser.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, auf oder neben das Gerät. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf oder neben das Gerät.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, und wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehör oder Teile wechseln, die sich während des Gebrauchs bewegen.
- Sollte das Gerät überhitzen, verwenden Sie es nicht mehr und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Trocknen Sie das Gerät und alle Zubehörteile, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen und die Zubehörteile anbringen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
- Reinigen Sie das Gerät gründlich, bevor Sie es benutzen.
- Halten Sie während des Betriebs Hände, Haare, Kleidung und Utensilien vom Messer fern, um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb vorgesehen. Lassen Sie es nach einer Betriebsdauer von 5 Minuten mindestens 30 Minuten lang abkühlen. Überlasten Sie es nicht.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche und halten Sie ausreichend Abstand zu Tisch- oder Arbeitsplattenkanten, um Umkippen oder Verrutschen zu verhindern.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt in der Nähe von Kindern stehen. Kinder könnten sich verletzen oder das Gerät versehentlich einschalten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, Spüle oder feuchten Bereichen, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
- Fassen Sie Messer oder scharfe Teile nur am Griff oder nach vollständigem Stillstand an, um Verletzungen zu vermeiden.



Schalten Sie das Gerät vor dem Zusammenbau immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Achten Sie darauf, dass sich keine Finger oder Werkzeuge in der Nähe von scharfen Teilen oder beweglichen Komponenten befinden, um Verletzungen zu vermeiden.

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at