



WASSERKOCHER

WK 1500

**Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung**



Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NABO entschieden haben.

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie auch in der Topausstattung kinderleicht zu bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter: https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen.

Um die Leistung unserer Produkte zu verbessern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierungen vor. Änderungen vorbehalten!

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für zukünftiges Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Sollten Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, dann muss diese Bedienungsanleitung mit übergeben werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind.

1. Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Wasserkochers die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung, die Garantiekarte, den Kaufbeleg und, wenn möglich, den Karton mit der Innenverpackung auf.
- Dieser Wasserkocher ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz.
- Schalten Sie den Wasserkocher aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist. Ziehen Sie beim Trennen des Netzkabels immer am Stecker, nicht am Kabel.
- Schalten Sie den Wasserkocher vor der Reinigung aus.
- Halten Sie den Wasserkocher außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Gerät.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Wasserkocher und das Netzkabel auf Beschädigungen und ordnungsgemäße Funktion. Bei jeglicher Beschädigung oder Fehlfunktion darf das Gerät nicht weiterverwendet werden – ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Versuchen Sie nicht, den Wasserkocher selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Halten Sie den Wasserkocher und das Kabel fern von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, Feuchtigkeit, scharfen Kanten und ähnlichen Einflüssen.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.
- Verwenden Sie den Wasserkocher nicht im Freien.
- Der Sockel und das Gehäuse des Wasserkochers sind nicht wasserfest – halten Sie sie stets trocken.
- Tauchen Sie den Wasserkocher niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und bringen Sie ihn nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt. Bedienen Sie den Wasserkocher nicht mit nassen oder feuchten Händen. Sollte der Wasserkocher nass oder feucht werden, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Berühren Sie den Inhalt des Wasserkochers nicht.
- Verwenden Sie den Wasserkocher nur bestimmungsgemäß.
- Der Wasserkocher darf nur mit der mitgelieferten Basisstation verwendet werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder

einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Vermeiden Sie Wasserverschüttungen auf dem Anschluss während des Gebrauchs.
- Warnung: Wenn der Wasserkocher überfüllt ist, kann kochendes Wasser herausspritzen.

2. Erstinbetriebnahme des Wasserkochers

Bevor Sie den Wasserkocher zum ersten Mal verwenden, füllen Sie ihn mit kaltem Wasser und lassen Sie das Wasser zweimal ohne Zusätze aufkochen.

1. Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser. Nicht überfüllen. Verwenden Sie die Wasserstandsanzeige.
2. Stellen Sie den Wasserkocher auf die Basisstation.
3. Elektrischer Anschluss:
 - Überprüfen Sie, ob die Spannung Ihres Stromnetzes mit der auf dem Typenschild am Boden des Wasserkochers angegebenen Spannung übereinstimmt.
 - Schließen Sie den Wasserkocher nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit 220–240V~ 50–60 Hz an.
4. Schalten Sie den Wasserkocher in die „Position I“. Die Kontrollleuchte an der Wasserstandsanzeige zeigt an, dass das Wasser erhitzt wird.
5. Nach dem Aufkochen schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus. Ziehen Sie anschließend den Netzstecker. Öffnen Sie den Deckel nicht während des Ausgießens.
6. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie z. B.:

- Teeküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen
- Bauernhäuser
- Von Gästen in Hotels, Motels und ähnlichen Unterkunftsbetrieben
- Pensionen und Bed & Breakfast-Unterkünfte

2.1 Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Der Wasserstand muss sich zwischen der MIN- und MAX-Markierung befinden.
- Schalten Sie den Wasserkocher aus, bevor Sie ihn von der Basisstation abnehmen.
- Achten Sie stets darauf, dass der Deckel fest verschlossen ist.
- Der Sockel und das Gehäuse des Wasserkochers dürfen nicht nass werden.
- Der Wasserkocher darf nur mit der passenden Basis verwendet werden.

3. Reinigung

- Ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor Sie den Wasserkocher reinigen.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Wasserkochers bei Bedarf mit einem leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.
- Der Kalkfilter kann zur Reinigung herausgenommen werden.

4. Stromversorgung

- AC 220–240 V ~ 50–60 Hz, 900–1100 W

5. Lieferumfang

1x Produkt (WK 1500)

1x Basisstation

6. Konformität

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Gerät NABO WK 1500 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at>



Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH

Harterfeldweg 4, A-4481 Asten

marketing@nabo.at

7. Entsorgung | DE



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Gerätart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

8. Entsorgung | AT



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

9. Garantieurkunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie! Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg entstanden sind, sind ausgeschlossen.

9.1 Garantiebedingungen

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte verlegt. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
3. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!
5. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den Ser-

vice autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.

6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
7. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service- Center.
8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

Servicepartner Österreich:

baytronic Handels GmbH
service@nabo.at
Tel.: 07224/68 378 62

Um Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihres Reklamationsfalls garantieren können möchten wir Sie bitten, diese auf unserer Serviceplattform zu melden:

https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/reklamation.php

Bitte ausfüllen!

Gerätetyp

Seriennummer

Name des Käufers

Kaufdatum

Stempel / Unterschrift des Händlers



nabo.at
nabo.electronics