



Wasserkocher

1. Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Wasserkochers die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung, die Garantiekarte, den Kaufbeleg und, wenn möglich, den Karton mit der Innenverpackung auf.
- Dieser Wasserkocher ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz.
- Schalten Sie den Wasserkocher aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist. Ziehen Sie beim Trennen des Netzkabels immer am Stecker, nicht am Kabel.
- Schalten Sie den Wasserkocher vor der Reinigung aus.
- Halten Sie den Wasserkocher außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Gerät.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Wasserkocher und das Netzkabel auf Beschädigungen und ordnungsgemäße Funktion. Bei jeglicher Beschädigung oder Fehlfunktion darf das Gerät nicht weiterverwendet werden – ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Versuchen Sie nicht, den Wasserkocher selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Halten Sie den Wasserkocher und das Kabel fern von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, Feuchtigkeit, scharfen Kanten und ähnlichen Einflüssen.

- Verwenden Sie nur Originalzubehör. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.
- Verwenden Sie den Wasserkocher nicht im Freien.
- Der Sockel und das Gehäuse des Wasserkochers sind nicht wasserfest – halten Sie sie stets trocken.
- Tauchen Sie den Wasserkocher niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und bringen Sie ihn nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt. Bedienen Sie den Wasserkocher nicht mit nassen oder feuchten Händen. Sollte der Wasserkocher nass oder feucht werden, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Berühren Sie den Inhalt des Wasserkochers nicht.
- Verwenden Sie den Wasserkocher nur bestimmungsgemäß.
- Der Wasserkocher darf nur mit der mitgelieferten Basisstation verwendet werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Wasserverschüttungen auf dem Anschluss während des Gebrauchs.

Warnung - Wenn der Wasserkocher überfüllt ist, kann kochendes Wasser herausspritzen.

2. Erstinbetriebnahme des Wasserkochers

Bevor Sie den Wasserkocher zum ersten Mal verwenden, füllen Sie ihn mit kaltem Wasser und lassen Sie das Wasser zweimal ohne Zusätze aufkochen.

1. Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser. Nicht überfüllen. Verwenden Sie die Wasserstandsanzeige.
2. Stellen Sie den Wasserkocher auf die Basisstation.
3. Elektrischer Anschluss:
 - Überprüfen Sie, ob die Spannung Ihres Stromnetzes mit der auf dem Typenschild am Boden des Wasserkochers angegebenen Spannung übereinstimmt.
 - Schließen Sie den Wasserkocher nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit 220–240V~ 50–60 Hz an.
4. Schalten Sie den Wasserkocher in die „Position I“. Die Kontrollleuchte an der Wasserstandsanzeige zeigt an, dass das Wasser erhitzt wird.
5. Nach dem Aufkochen schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus. Ziehen Sie anschließend den Netzstecker. Öffnen Sie den Deckel nicht während des Ausgießens.
6. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie z. B.:

- Teeküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen
- Bauernhäuser
- Von Gästen in Hotels, Motels und ähnlichen Unterkunftsbetrieben
- Pensionen und Bed & Breakfast-Unterkünfte

2.1. Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Der Wasserstand muss sich zwischen der MIN- und MAX-Markierung befinden.
- Schalten Sie den Wasserkocher aus, bevor Sie ihn von der Basisstation abnehmen.
- Achten Sie stets darauf, dass der Deckel fest verschlossen ist.
- Der Sockel und das Gehäuse des Wasserkochers dürfen nicht nass werden.
- Der Wasserkocher darf nur mit der passenden Basis verwendet werden.

3. Reinigung

- Ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor Sie den Wasserkocher reinigen.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Wasserkochers bei Bedarf mit einem leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.
- Der Kalkfilter kann zur Reinigung herausgenommen werden.

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at