



WASSERKOCHER

WK 1700 / WK 1750

**Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung**



Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NABO entschieden haben.

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie auch in der Topausstattung kinderleicht zu bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter: https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen.

Um die Leistung unserer Produkte zu verbessern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierungen vor. Änderungen vorbehalten!

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für zukünftiges Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Sollten Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, dann muss diese Bedienungsanleitung mit übergeben werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind.

1. Sicherheitshinweise

Allgemeines

- Bitte lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder haben von ihr Anleitungen zur Benutzung des Geräts erhalten.
- Um sicherzustellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen, sind diese zu beaufsichtigen.
- Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchführen. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren.

Strom und Hitze

- Bitte stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, zum Anschließen des Gerätes immer eine geerdete Steckdose zu verwenden.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät bewegen oder wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie am Stecker, nicht am Kabel ziehen.
- Prüfen Sie das Netzkabel des Gerätes regelmäßig, um sicherzustellen, dass es nicht beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Lassen Sie ein beschädigtes Netzkabel von einem qualifizierten Reparaturdienst ersetzen.

- Bestimmte Teile des Gerätes könnten heiß werden. Berühren Sie diese Teile nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Das Gerät benötigt Platz, damit Hitze entweichen kann. Dies verhindert eine mögliche Brandgefahr. Stellen Sie sicher, dass genügend Platz rund um das Gerät vorhanden ist und dass es keine entflammenden Materialien berührt. Das Gerät darf nicht abgedeckt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Gerät, Netzkabel und Stecker keine heißen Oberflächen wie Kochfelder oder offene Flammen berühren.
- Stellen Sie sicher, dass Gerät, Netzkabel und Stecker nicht mit Wasser in Berührung kommen.

Während der Verwendung

- Benutzen Sie das Gerät niemals im Freien.
- Stellen Sie das Gerät auf eine flache und stabile Oberfläche.
- Ziehen Sie nach der Nutzung und vor der Reinigung des Gerätes immer den Stecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals über den Rand einer Abtropffläche, der Arbeitsplatte oder des Tisches hängen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie gerät, Netzkabel oder Stecker berühren.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in einem feuchten Raum.
- Tauchen Sie das Gerät, den Stecker und das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es in Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
- Verwenden Sie nur den mit dem Wasserkocher gelieferten Sockel. Verwenden Sie den Sockel niemals für andere Zwecke.

- Nehmen Sie den Behälter vom Sockel und füllen Sie ihn mit Wasser aus dem Wasserhahn. Füllen Sie den Behälter nicht über die „MAX“-Markierung hinaus.
- Schalten Sie das Gerät erst ein, nachdem Sie es mit Wasser befüllt haben. Füllen Sie das Gerät nur mit kaltem Wasser.
- Der Deckel des Behälters muss während der Benutzung sicher verschlossen bleiben.
- Öffnen Sie den Deckel niemals, während das Wasser kocht.
- Verwenden Sie das Gerät nur zum Kochen oder Erhitzen von Wasser. Verwenden Sie es nicht für andere Flüssigkeiten!
- Füllen Sie den Wasserkocher mit mindestens 0,5 Litern Wasser.
- Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung auf Raumtemperatur abkühlen.
- Dieses Gerät darf nicht über einen externen Timer oder eine Fernsteuerung betrieben werden.
- Achten Sie darauf, kein heißes Wasser zu berühren. Andernfalls können ernste Verbrühungen entstehen.
- Wenn Sie das Wasser erhitzen möchten, ohne es zum Kochen zu bringen, können Sie den Wasserkocher jederzeit ausschalten.

2. Lieferumfang

1x Produkt (WK 1700 / WK 1750)

1x Basisstation

1x Bedienungsanleitung

3. Technische Daten

Spannung 220-240 V~, 50-60 Hz

Leistung 1260-1500 W

4. Bedienung

Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.



1. Ausgießer
2. Deckel
3. Deckelfreigabeknopf
4. Griff
5. Ein/Aus-Schalter mit Anzeigeleuchte
6. Sockel

Vor der ersten Benutzung

Entfernen Sie vor der ersten Benutzung mögliche Reste des Produktionsverfahrens, indem Sie 3 volle Behälter Wasser zum Kochen bringen. Gießen Sie das Wasser weg.

Ihren Wasserkocher Verwenden

1. Drücken Sie die Freigabetaste (3), um den Deckel zu öffnen.
2. Füllen Sie den Behälter mit der erforderlichen Menge Wasser (mindestens 0,5 L und höchstens 1,0 L). Füllen Sie den Wasserkocher nicht über die „MAX“-Markierung hinaus. Andernfalls könnte heißes Wasser herauspritzen.

3. Bringen Sie den Deckel wieder an. Bringen Sie beim Kochen von Wasser immer den Deckel an.
4. Stellen Sie den Sockel auf einen stabilen, ebenen Untergrund.
5. Schließen Sie den Sockel an eine Steckdose an.
6. Stellen Sie den Wasserkocher auf den Sockel.
7. Bringen Sie den Schalter in die I-Position.
8. Die Leuchte schaltet sich ein. Der Wasserkocher beginnt mit dem Heizen.
9. Sobald das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher aus.
10. Zur manuellen Abschaltung bringen Sie den Schalter in die 0-Position oder heben Sie den Behälter vom Sockel ab.

5. Allgemeines

Wenn Sie den Behälter anheben, sehen Sie möglicherweise Feuchtigkeit auf dem Sockel. Keine Sorge – es ist der Dampf zur automatischen Abschaltung, der dann kondensiert und über die Belüftungsöffnungen unter dem Wasserkocher entweicht.

6. Überhitzungsschutz

Der Wasserkocher verfügt über einen Überhitzungsschutz. Dieser schaltet den Wasserkocher ab, wenn er ohne oder mit zu wenig Wasser betrieben wird. Lassen Sie den Wasserkocher mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden.

7. Reinigung und Pflege

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Reinigen Sie den Behälter mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Reinigen Sie das Gerät keinesfalls im Geschirrspüler. Stellen Sie sicher, dass die Stromanschlüsse nicht feucht werden.

- Wenn sich das Innere des Behälters stark verfärbt hat, sollten Sie es mit einem feuchten Tuch und etwas Reinigungsnatron reinigen. Spülen Sie den Behälter nach der Reinigung gründlich aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes niemals korrosive oder scheuernde Reinigungsmittel oder scharfkantige Gegenstände (wie Messer oder harte Bürsten).
- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt und abgekühlt ist.

8. Entkalken

Dieses Gerät verfügt über ein integriertes Heizelement, weshalb sich kein Kalk ablagert. Folglich müssen Sie das Gerät nicht entkalken.

Wenn Sie das Gerät dennoch entkalken möchten:

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
2. Der Behälter verfügt über einen Kalkfilter. Dieser Filter muss vor der Reinigung entfernt werden.
3. Füllen Sie den Behälter bis zum MAX-Füllstand mit einer Essiglösung und bringen Sie diese zum Kochen.
4. Lassen Sie die Essiglösung einige Stunden im Behälter stehen.
5. Leeren Sie den Behälter, füllen Sie ihn bis zum MAX-Füllstand mit sauberem Wasser und bringen Sie es zum Kochen. Gießen Sie das Wasser aus. Wiederholen Sie diesen Schritt zweimal.
6. Verwenden Sie niemals Ammoniak oder andere Produkte zum Entkalken. Diese können ernste Gesundheitsschäden verursachen. Verwenden Sie ausschließlich Essiglösung oder spezielle handelsübliche Entkalkungsmittel.

9. Konformität

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Gerät NABO WK 1700 / WK 1750 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at>



Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH

Harterfeldweg 4, A-4481 Asten

marketing@nabo.at

10. Entsorgung | DE



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Gerätart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden.

Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

11. Entsorgung | AT



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und

deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

12. Garantieurkunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie! Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg entstanden sind, sind ausgeschlossen.

13. Garantiebedingungen

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte verlegt. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
3. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!

5. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.

6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.

7. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service- Center.

8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

Servicepartner Österreich:

baytronic Handels GmbH

service@nabo.at

Tel.: 07224/68 378 62

Um Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihres Reklamationsfalls garantieren können möchten wir Sie bitten, diese auf unserer Serviceplattform zu melden:

https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/reklamation.php

Bitte ausfüllen!

Gerätetyp

Seriennummer

Name des Käufers

Kaufdatum

Stempel / Unterschrift des Händlers



nabo.at
nabo.electronics