

55x65mm 128铜版



WORLD TAG
SCHLÜSSELFINDER

Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung



www.nabo.at

WORLD TAG Bedienungsanleitung	2-3
Inhaltsverzeichnis	
01	Erste Schritte
02	Ihr Welt-Etikett hinzufügen
03	Ihr Welt-Etikett orten
04	Benachrichtigungen
05	Ihr Welt-Etikett verloren geht
06	Welt-Etikett zurücksetzen
07	Extras
08	Kleingedrucktes
09	Über Apple Find My
10	Konformitätserklärung
11	Entsorgung

WORLD TAG Bedienungsanleitung	4
01 Erste Schritte	
01.1	Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Funktionstaste des Welt-Etiketts einmal, um es einzuschalten. Das Etikett sollte einen Signalton abgeben. Dies zeigt an, dass das Etikett eingeschaltet ist. Um es auszuschalten, halten Sie dieselbe Taste mindestens drei Sekunden lang gedrückt. Das Etikett gibt zwei Signaltöne ab. Dies zeigt an, dass das Etikett ausgeschaltet ist.
01.2	Auf Updates prüfen: Um die Apple Find My-App zum Orten dieses Gegenstands zu verwenden, wird es empfohlen, die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS zu verwenden. Die Find Items-App auf der Apple Watch setzt die neueste Version von watchOS voraus.

WORLD TAG Bedienungsanleitung	5
02 Ihr Welt-Etikett hinzufügen	
02.1	Starten Sie die App Öffnen Sie die Find My-App auf Ihrem unterstützten iPhone.
02.2	Verbinden Sie Ihr Welt-Etikett Drücken Sie einmal die Funktionstaste, um Ihr Welt-Etikett einzuschalten. Tippen Sie auf + und dann auf „Anderen Gegenstand hinzufügen“. Sobald Ihr World Tag geortet wurde, tippen Sie auf „Verbinden“ Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Emoji für Ihr Welt-Etikett aus und tippen Sie auf „Weiter“. Find My bittet Sie, das Hinzufügen Ihres Welt-Etiketts zu Ihrer Apple ID zu bestätigen. Tippen Sie auf „Zustimmen“ Tippen Sie auf „Fertigstellen“. Ihr Welt-Etikett ist eingerichtet und betriebsbereit.

WORLD TAG Bedienungsanleitung	6
03 Ihr Welt-Etikett orten	
03.1	Welt-Etikett in der Nähe finden: Öffnen Sie die Find My-App und wählen Sie den Reiter „Gegenstände“ oder öffnen Sie die Find Items-App auf Ihrer Apple Watch. Tippen Sie auf Ihr Welt-Etikett in der Liste. Tippen Sie auf „Ton abspielen“, damit Ihr Welt-Etikett einen Signalton abgibt. Tippen Sie auf „Ton beenden“, um die Signaltöne zu beenden, sobald der Gegenstand gefunden wurde.
03.2	Standort des Welt-Etiketts finden: Öffnen Sie die Find My-App und wählen Sie den Reiter „Gegenstände“ oder öffnen Sie die Find Items-App auf Ihrer Apple Watch. Tippen Sie auf Ihr Welt-Etikett in der Liste. Der Standort Ihres Welt-Etiketts wird auf der Karte angezeigt und mit einem Zeitstempel der Ortszeit versehen. Um Apple Maps zu öffnen und zum Standort des Welt-Etiketts zu navigieren, tippen Sie auf „Wegbeschreibung“.

WORLD TAG Bedienungsanleitung	7
04 Benachrichtigungen	
04.1	Aktivieren von „Benachrichtigten beim Zurücklassen“: Öffnen Sie die Find My-App und wählen Sie den Reiter „Gegenstände“ oder öffnen Sie die Find Items-App auf Ihrer Apple Watch. Tippen Sie auf Ihr Welt-Etikett in der Liste. Aktivieren Sie unter „Benachrichtigungen“ den Schalter „Benachrichtigten beim Zurücklassen“. Wenn Ihr Welt-Etikett zurücklassen wird und sich nicht mehr in Reichweite Ihres Geräts befindet, erhalten Sie eine Benachrichtigung.
04.2	Aktivieren von „Benachrichtigten beim Finden“: Aktivieren Sie unter „Benachrichtigten beim Finden“ den Schalter „Benachrichtigten beim Finden“. Wenn Ihr Welt-Etikett von einem anderen Find My-Netzwerkgerät gefunden wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung über seinen Standort. Um Apple Maps zu öffnen und zum Standort des Welt-Etiketts zu navigieren, tippen Sie auf „Wegbeschreibung“.

WORLD TAG Bedienungsanleitung	8
05 Ihr Welt-Etikett verloren geht	
05.1	Aktivieren des „Verlorenen Modus“: Öffnen Sie die Find My-App und wählen Sie den Reiter „Gegenstände“ oder öffnen Sie die Find Items-App auf Ihrer Apple Watch. Tippen Sie auf Ihr Welt-Etikett in der Liste. Tippen Sie unter „Verlorener Modus“ auf „Aktivieren“ Ein Bildschirm mit Details zum „Verlorenen Modus“ wird angezeigt. Tippen Sie auf „Weiter“. Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf „Weiter“. Sie können eine Nachricht eingeben, die der Person angezeigt wird, die Ihren Gegenstand findet. Tippen Sie auf „Aktivieren“, um den „Verlorenen Modus“ zu aktivieren Hinweis: Wenn der „Verlorene Modus“ aktiviert ist, wird „Benachrichtigten beim Finden“ automatisch aktiviert. Hinweis: Wenn der „Verlorene Modus“ aktiviert ist, ist Ihr Welt-Etikett gesperrt und kann nicht mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.


WORLD TAG Bedienungsanleitung	9
06 Welt-Etikett zurücksetzen	
06.1	Welt-Etikett aus der Find My-App entfernen: Öffnen Sie die Find My-App und wählen Sie die Registerkarte „Gegenstände“. Tippen Sie auf Ihr Welt-Etikett in der Liste. Stellen Sie sicher, dass der „Verlorene Modus“ deaktiviert ist. Scrollen Sie zum unteren Ende des Bildschirms und tippen Sie auf „Gegenstand entfernen“. Eine Zusammenfassung wird geöffnet, tippen Sie zur Bestätigung auf „Entfernen“.
06.2	Ihr Welt-Etikett auf die Werkseinstellungen zurücksetzen: Nachdem Sie das Welt-Etikett erfolgreich aus Find My-App entfernt haben, drücken Sie die Funktionstaste des Welt-Etiketts viermal schnell und halten Sie sie dann ein fünftes Mal gedrückt, bis Sie einen Klingelton hören. Das Welt-Etikett ist nun zurückgesetzt und bereit zum Kopplein mit einer neuen Apple ID.


WORLD TAG Bedienungsanleitung	10
07 Extras	
07.1	Unerwünschte Verfolgung: Wenn Sie ein Find My-Netzwerkzubehör, der seinem Eigentümer entwendet wurde, mit sich mitführen, werden Sie auf eine von zwei Arten benachrichtigt: 1. Wenn Sie ein iPhone oder iPad besitzen, sendet Find My eine Benachrichtigung an Ihr Apple-Gerät. Diese Funktion ist unter iOS oder iPadOS 14,5 oder höher verfügbar. 2. Wenn Sie kein iOS-Gerät oder Smartphone besitzen, gibt ein Find My-Netzwerkzubehör, das sich eine längere Zeit nicht in der Nähe seines Eigentümers befindet, beim Bewegen einen Signalton ab. Diese Funktionen wurden speziell entwickelt, um Personen davon abzuhalten, Sie ohne Ihr Wissen zu verfolgen.


WORLD TAG Bedienungsanleitung	11
08 Kleingedrucktes	
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss gegen alle empfangenen Störungen beständig sein, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betriebsverhalten führen können. HINWEIS: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Funk- oder Fernsehstörungen, die durch nicht genehmigte Modifikationen oder Änderungen an diesem Gerät verursacht werden. Solche Modifikationen oder Änderungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften und Bestimmungen zuständigen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts erlischt. Das Gerät wurde bewertet und entspricht den allgemeinen RF-Expositionsanforderungen. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden. Erklärung zur Strahlenbelastung von Federal Communication Commission (FCC) Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften, die einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebieten gewährleisten sollen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird. Es kann jedoch nicht garantiert	

WORLD TAG Bedienungsanleitung	12
08 Kleingedrucktes	
werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören, was sich leicht durch Aus- und Einschalten des Geräts überprüfen lässt, wird dem Benutzer nahegelegt, die funktechnischen Störungen durch eine oder mehrere der nachstehenden Maßnahmen zu beheben: Verändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, deren Stromkreis sich von dem des Empfängers unterscheidet. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radiofrequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.	


WORLD TAG Bedienungsanleitung	13
09 Über Apple Find My	
Das Apple Find My Netzwerk bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, kompatible persönliche Gegenstände mit der Find My-App auf Ihrem iPhone, iPad oder Mac auf einer Karte zu orten. Koppeln Sie Ihr kompatibles Produkt einfach mit der Apple Find My-App, um es zusammen mit Ihren Apple-Geräten anzuzeigen. Sollte Ihr Gegenstand jemals verloren gehen, können Sie ihn in den Verlorenen Modus versetzen, um dem Finder eine Nachricht und Kontaktinformationen anzuzeigen. Da Find My-Netzwerk verschlüsselt und anonym ist, kann niemand, nicht einmal Apple oder der Hersteller Ihres persönlichen Gegenstands, dessen Standort einsehen. Die Verwendung des „Works with Apple“-Kennzeichens bedeutet, dass ein Produkt speziell für die Verwendung mit der in dem Kennzeichen angegebenen Technologie entwickelt und vom Produkt hersteller für die Einhaltung der Produktspezifikationen und Anforderungen von Apple Find My-Netzwerk zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheits- und Regelungsstandards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.	

WORLD TAG Bedienungsanleitung	14
10 Konformitätserklärung	
 Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Produkt NABO WORLD TAG in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: https://content.nabo.at/ Importeur / Hersteller baytronic Handels GmbH Harterfeldweg 4, 4481 Asten office@baytronic.at	

WORLD TAG Bedienungsanleitung	15
11 Entsorgung	
 AT Entsorgung Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind. Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.	

WORLD TAG Bedienungsanleitung	16
09 Entsorgung	
 DE Entsorgung Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m2 oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m2, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.	

Stand 04.2023
Technische Änderungen,
Satz & Druckfehler vorbehalten.



www.nabo.at

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4
4481 Asten
office@baytronic.at

nabo.electronics

