NABO

T-EDGE

Wireless Earphones

Bedienungsanleitung

www.nabo.at

daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu

der Verwendung sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.


Mit freundlichen Grüßen, Ihr NABO-Sales-Team

NABO-Produkt.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor

nicht in der Tasche.

gen vor. Änderungen vorbehalten!



Dieses Gerät ist kein Spielzeug, Kinder soll-

- ken und Unfälle verursachen.


Schwerhörigkeit

 Die Ohrhörer sollten in einer trockenen/ stellen konnte oder eine schlechte Verbindung den Kontakt mit Öl, Wasserdampf, Dampf, bitte nicht privat. Sonst keine Garantie.

- Wenn der Ohrhörer keine Verbindung her-Bitte verwenden Sie das Gerät in einem hohe Temperaturen erzeugen können.
- Feuchtigkeit und Staub vermeiden, um die Verwenden Sie zum Aufladen der Ohrhö- Temperaturbereich von -10°C ~ +55°C Leistung des Produkts zu beeinträchtigen. rer das Standard-Autoladegerät oder das von und lagern Sie das Gerät und sein Zubehör

- stallation des Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonrogeräten mit starken Magnetfeldern wie Öfen oder der Fensterbank eines Autos.

2. HINWEISE ZUM LADEADAPTER





Ladezeit

Reichweite

Anschluss

Impendanz

<20 dBm EIRP

DC 5V/1A via USB

 $90dB \pm 3dB$


Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und 1,5 Std.

OHRHÖHRER

2. Touch-Funktion Mikrofon

- hörer schalten sich aus.

EINSCHALTEN



stand beide Ohrhörer 3 Sek. lang, um sie einzuschalten.

AUSSCHALTEN

- schale und schließen Sie sie. Die Ohr-
- 2. Halten Sie beide Ohrhörer 5 Sek. lang gedrückt, um sie auszuschalten.





Stand 05.2025 | Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.

dem Gerätenamen [NABO T-EDGE], um






TIPPS Wenn die Anzeigeleuchten beider

- Slave-Ohrhörers blinken langsam.

*** Thatach

(Kopplung löschen: Klicken Sie im 7. LADEN





- und schließen Sie sie, und verwen- zeigen die LEDs den Ladestatus an. den Sie das USB-C Kabel zum Auf-

3 Klick: Spiel-/Musik-Modus







Kurz drücken

§ 2 Klick: ANC-/Transparenz-Modus

§ 2 Sek.: Anruf ablehnen

Rei jedem tippen hören Sie eine akustische Bestätigung (Klick) im ieweiligen Ohrho.



Game Mode - Latenz 60mS

Enviromental Noise Cancelling

versteht.

tionen im Spiel.

ronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich

unentaeltlich zurückgeben. Bezüglich der Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte

munalen Sammelstelle für Elektro- und Elekt- Löschung personenbezogener Daten auf dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie

Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ sich bitte an Ihren Händler.

DE | Entsorgung



Importeur / Hersteller

baytronic Handels Gmbh

Harterfeldweg 4, A-4481 Aster