



SOLARLEUCHE

integr. Lichterkette

SGL 110



Sehr geehrter NABO-Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NABO entschieden haben.
Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie auch in der Topausstattung kinderleicht zu bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter:

https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen.

Um die Leistung unserer Produkte zu verbessern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierungen vor. Änderungen vorbehalten!

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------------|----------|
| 1. Sicherheitshinweise | 4 |
| 1.1 Sicherheitshinweise | 4 |
| 2. Lieferumfang | 4 |
| 3. Produktmerkmale | 4 |
| 4. Technische Daten | 4 |
| 5. Funktion der Lampe | 5 |
| 5.1 Licht Modi | 5 |
| 5.2 Fernbedienung | 6 |
| 5.3 Verwendung / Funktionen | 6 |
| 6. Konformitätserklärung | 7 |
| 7. Entsorgung | 8 |

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für zukünftiges Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Sollten Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, dann muss diese Bedienungsanleitung mit übergeben werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind.

1. Sicherheitshinweise

1.1 Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Bedienungsanleitung zum Umschalten des Beleuchtungsmodus. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in extrem kalten und extrem heißen Umgebungen unter -10°C oder über $+60^{\circ}\text{C}$. Dieses Produkt verfügt nur über eine normale Wasserdichtigkeit nach IP44. Verwenden Sie es nicht beim Tauchen, da es sonst zum Ausfall des Stromkreises der Lampe durch eindringendes Wasser kommen kann.

Energie: Dieses Produkt darf nur mit der eingebauten Original-Lithiumbatterie betrieben werden. Bitte nicht zerlegen und nicht eigenständig ersetzen. Bitte verwenden Sie eine hochwertige Steckdose und das Standard-USB-Ladekabel, um dieses Produkt aufzuladen.

Laden Sie es nicht im Beleuchtungsmodus auf.

WARNUNG - Bevor Sie das Licht einschalten, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch, um die richtige Verwendung

und Wartung zu sicherzustellen. Kinder sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht und Anleitung von Erwachsenen benutzen. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht eigenständig.

Verändern Sie dieses Produkt nicht eigenständig.

2. Lieferumfang

- Produkt (SGL 110)
- USB-C Ladekabel
- Fernbedienung

3. Produktmerkmale


- Solar Campleuchte mit ausziehbarer Lichterkette
- Wasserdicht nach IP44
- kann zum Aufladen von Mobiltelefonen verwendet werden.

4. Technische Daten

- Anschlüsse: USB-C und USB-A
- Leuchtmittel: LED
- Anzahl LED:
Leuchte 30 Stk.
Lichterkette 100 Stk.

- Farbtemperatur:
Warmweiß 2800-3000k
 - Lumen: 10 lm
 - Leistung: 5W
 - Akku: 2x 1800mAh 18650 (integriert)
 - Stromversorgung: Solar / USB-C
 - Ladedauer: USB 4 Std.
 - Leuchtdauer: 10-12 Std.
 - Abmessungen:
Leuchte (Ø x H): 133 x 45 mm
Lichterkette: 10m
4. USB-C
 5. Griff
 6. Ein-/Ausschalten
 7. Kontrollleuchte: USB
 8. Kontrollleuchte: Lichterkette
 9. Kontrollleuchte: Leuchte
 10. Sensor (Fernbedienung)

5. Funktion der Lampe




1. Kurbel (Lichterkette)
2. Solarpaneel
3. USB-A

5.1 Licht Modi

- Einschalten
1. Lichterkette: Dauerlicht
 2. Lichterkette: blinken
 3. Lichterkette: pulsierend
 4. Leuchte: Dauerlicht 100%
 5. Leuchte: Dauerlicht 50%
 6. Leuchte: Dauerlicht 30%
 7. Leuchte: SOS blinken (Rot)
 8. Lichterkette+Leuchte: Dauerlicht 100%
- Ausschalten

5.2 Fernbedienung



1. Einschalten
2. Ausschalten
3. Helligkeit erhöhen oder verringern
4. Beleuchtungsmodus wechseln
5. Timerfunktion ausschalten
6. Zeitschaltfunktionen

5.3 Verwendung / Funktionen

- **Kurbel:** Ziehen Sie die Kurbel heraus und drehen Sie sie, um die Lichterkette aufzubewahren.
- **Lichtschalter** und Lichtmodustaste: Einmal drücken, um das Licht einzuschalten. Mit jedem weiteren Drücken werden verschiedene Lichter oder Lichtmodi aktiviert. Drücken Sie schließlich einmal, um das Licht auszuschalten.

- **Ein-/Auslass der Lichterkette:** So nehmen Sie die Lichterkette heraus: Halten Sie den Beleuchtungsbereich mit einer Hand und die Lichterkette mit der anderen Hand fest. Sie können die Lichterkette direkt herausziehen, um sie zu verwenden.



Hinweis - Drücken Sie beim Herausnehmen der Lichterkette nicht mit den Händen auf den Drehbereich, sondern halten Sie


nur den Beleuchtungsbereich fest, wie in der Abbildung gezeigt

- Wenn Sie die Fernbedienung zur Steuerung des Lichts verwenden, muss die Fernbedienung auf den [10] Erfassungsbereich der Fernbedienung gerichtet sein.

ANWEISUNGEN

1. Schalten Sie das Licht ein und stellen Sie es auf den gewünschten Lichtmodus ein. Sie können die Lichterkette auf den Tisch stellen oder an den zu beleuchtenen Ort hängen.
2. Ziehen Sie die Lichterkette heraus und wickeln Sie sie um Zelte, Bäume, Rasenflächen usw., um sie als Umgebungslicht zu verwenden.
3. Das Produkt kann mit Solarenergie oder über eine TYPE-C-Schnittstelle betrieben werden.

Achtung - Das Produkt enthält ein nicht austauschbares Leuchtmittel der **Energieeffizienzklasse G**



6. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Gerät NABO SGL 110 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: EMV-Richtlinie 2014/30/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at>

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at

7. Entsorgung



DE I Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüg-

lich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.



AT I Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.



nabo.at
nabo.electronics

Stand 01.2025 | Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.