





EASY MOTION 200


TV Wandhalterung
geeignet für 17 - 42 Zoll



Sicherheitshinweise & Montageanleitung



VESA
75x75
100x100
200x100 | 200x200




Schritt 2-A

Befestigen der VESA-Platte am Bildschirm



Befestigung der TV-Platte an einem Bildschirm mit flacher Rückseite

Quadratische Unterlegscheibe (A6)








Achtung

Wenn das VESA-Loch an Ihrem Fernseher flach ist, bereiten Sie bitte freundlicherweise einige kurze Schrauben selbst vor.



Schritt 1-A

Montiere an fester Betonoberfläche




Schritt 2-B

Befestigen der VESA-Platte am Bildschirm



Befestigung der TV-Platte an einem Bildschirm mit vertiefter/gebogener Rückseite

Quadratische Unterlegscheibe (A6)






Achtung

Wenn das VESA-Loch an Ihrem Fernseher flach ist, bereiten Sie bitte freundlicherweise einige kurze Schrauben selbst vor.





Schritt 1-B

Montiere an Holzträgern




Balkensucher

Holzträger





Schritt 3

Befestigen des TVs an die Wand-Platte




Nachdem Sie den Fernseher an der TV-Halterung angebracht haben, stellen Sie den Neigungswinkel ein und ziehen Sie die M6-Schraube fest.



Schritt 4

Kabelmanagement


Klemmvorrichtung für das Kabelmanagement
Zugangspunkte für die Kabelführung




Schritt 5

Befestigen der VESA-Platte am Bildschirm

Ziehen Sie die linken/rechten Schrauben fest an oder lösen Sie sie, um den Neigungswinkel an der TV-Halterung einzustellen.



*nicht im Lieferumfang enthalten



ACHTUNG

Dieses Produkt enthält kleine Teile, die bei Verschlucken zu Erstickungsunfällen führen können. Halten Sie sämtliche dieser Teile von kleinen Kindern fern.

- Stellen Sie vor dem Beginn der Montagearbeiten sicher, dass alle beteiligten Personen diese Anweisungen gelesen und vollständig verstanden haben. Sollten Sie zu einem der hierin aufgeführten Montageschritte Fragen haben, lassen Sie sich bitte von einem professionellen Monteur beraten.
- Die Wand oder die Montagefläche muss in der Lage sein, das kombinierte Gewicht der Halterung und des Bildschirms zu tragen. Sollte dies nicht der Fall sein, sind entsprechende Verstärkungen zu implementieren.
- Es müssen eine Fangvorrichtung und geeignete Werkzeuge benutzt werden. Für diese Montage sind mindestens zwei Personen erforderlich. Die Nichtverwendung der Schutzausrüstung kann zu Sachschäden, schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Bitte überprüfen Sie alle zwei Monate die Gelenkteile und vergewissern Sie sich, dass sich keine der Schrauben gelockert hat.

Dieses Produkt ist für die Montage an Holzständerwänden und massiven Betonwänden konzipiert. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Wand der Gesamtlast der Geräte und Hardware standhält. Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit von 30 kg. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann ein Produktversagen oder Verletzungen nach sich ziehen.

Hinweis: Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu einem Produktversagen oder zu Verletzungen führen.

Stand 06.2023

Technische Änderungen,
Satz & Druckfehler vorbehalten.



Baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4
4481 Asten
office@baytronic.at



nabo.electronics



nabo.electronics



NABO Electronics