NABO

Sicherheitshinweise

Fernbedienung

Beachten Sie bei der Verwendung von einem Elektrogerät jederzeit die allgemeinen Sicherheitshinweise, darunter auch die folgenden:
LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE SIE GUT AUF.



Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.



Halten Sie Kinder vom Gerät fern, um Gefahren zu vermeiden.



DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT.

- Schützen Sie die Fernbedienung vor Feuchtigkeit, Regen und Spritzwasser. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen oder Schwimmbecken.
- Setzen Sie die Fernbedienung keinen extremen Temperaturen aus. Legen Sie sie nicht auf Heizkörpern und lassen Sie sie nicht im Sommer im Auto liegen (Gefahr von Deformation der Kunststoffteile und Batterieschäden).
- Öffnen Sie das Gehäuse der Fernbedienung (abgesehen vom Batteriefach) nicht selbst. Es gibt im Inneren keine zu wartenden Teile.
- Die Fernbedienung ist ausschließlich für den vorgesehenen Zweck (Steuerung des Fernsehers) zu verwenden.
- Werfen Sie das Gerät nicht, da dies die empfindlichen Infrarot-LEDs im Inneren beschädigen kann.
- Dieses Gerät gehört zur Klasse III und ist nicht direkt an das Wechselstromnetz angeschlossen.
- Alle zugänglichen Kanten und Ecken sind abgerundet und weisen keine scharfen Kanten auf (mechanische Klasse MS1).
- Das Leiterplattenmaterial entspricht der Klassifizierung UL94 V-0 (flammhemmend). Das Gehäusematerial entspricht der Klassifizierung UL94 HB.
- Das Produkt hat einen Falltest aus 1.000 mm Höhe und einen Test mit einer konstanten Kraft von 100 N bestanden, ohne dass Risse entstanden sind oder gefährliche Kanten entstanden sind.
- Die Materialien entsprechen den Anforderungen von REACH (253 SVHC < 0,1 %) und RoHS (alle eingeschränkten Stoffe unterhalb der Grenzwerte).
- Das Gerät wird mit zwei 1,5-V-AA-Standardbatterien betrieben.
- Das Batteriefach ist so konstruiert, dass ein Einlegen mit verkehrter Polarität verhindert wird.
- Das Produkt hat Sicherheitstests unter Ein-Fehler-Bedingungen (verkehrte Polarität, Kurzschlüsse) bestanden.
- Lassen Sie entladene Batterien nicht in der Fernbedienung – sie können auslaufen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Wechseln Sie immer beide Batterien gleichzeitig aus. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen und mischen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen.

Importeur / Hersteller
baytronic Handels Gmbh
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at