



T5

Total Wireless Earphones

Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein NABO Produkt entschieden haben.

NABO Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst bei Topausstattung noch kinderleicht in der Bedienung sind.

Wir arbeiten ständig daran die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung ihres NABO Produkts.


NABO-Sales-Team

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder den NABO Kundendienst via service@nabo.at. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, etwaige Probleme zu lösen.

Um die Produktleistung zu verbessern, aktualisieren wir die Produkte. Änderungen vorbehalten!

www.nabo.at

Lieferumfang



Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.



Wenn Sie den Ohrhörer aufladen, während er nass von Schweiß usw. ist, werden die Ladeanschlüsse korrodiert. Bitte wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen, weichen Tuch ab und lassen Sie ihn vor dem Aufladen natürlich trocknen.



Lassen Sie den Ohrhörer beim Waschen von Kleidung wie Hosen, Hemden usw. nicht in der Tasche.

Schwerhörigkeit

Das Hören von Ton mit hoher Lautstärke kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen. Wenn Sie Ohrhörer verwenden, um Musik oder Anrufe zu hören, wird empfohlen, die für Musik oder Anrufe erforderliche Mindestlautstärke zu verwenden, um Gehörschäden zu vermeiden.

Wenn Sie beim Autofahren einer hohen Lautstärke ausgesetzt sind, kann die Aufmerksamkeit beim Fahren abgelenkt werden und Unfälle verursachen.

Betriebsumgebung

Halten Sie sich bei der Installation des Geräts von starken Magnetfeldern oder Elektrogeräten mit starken Magnetfeldern wie Öfen und Kühlschränken fern.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Gewitterwetter kann zu Geräteausfällen oder Stromschlaggefahr führen.

Bitte verwenden Sie das Gerät in einem Temperaturbereich von -10°C ~ +55°C und lagern Sie das Gerät und sein Zubehör in einem Temperaturbereich von -40°C ~ +70°C. Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann dies zu Funktionsstörungen des Geräts führen. Bei Temperaturen unter 5°C ist die Leistung des Akkus eingeschränkt.

Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, wie z.B. auf dem Armaturenbrett oder der Fensterbank eines Autos.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen oder offenen Feuerquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Warmwasserbereitern, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.

Gesundheit des Kindes

Dieses Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder können das Gerät und sein Zubehör versehentlich beschädigen oder Kleinteile verschlucken, was zu Erstickungsgefahr oder anderen Gefahren führen kann.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug, Kinder sollten dieses Gerät unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden

Batteriesicherheit

Zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um ein Auslaufen, Überschuss, Feuer oder eine Explosion des Akkus zu vermeiden.

Lassen Sie den Akku nicht fallen, zerquetschen oder durchbohren Sie ihn nicht. Dies kann zu internen Kurzschlüssen und Überhitzung führen.

Dieses Gerät ist mit einem fest eingebauten Akku ausgestattet. Ersetzen Sie den Akku nicht selbst, um Schäden am Akku oder Gerät zu vermeiden.

Sicherheit des Ladegeräts

Beim Aufladen des Geräts sollte die Steckdose in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist oder nicht lädt, trennen Sie das Ladegerät vom Gerät und trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose.

Vorsichtsmaßnahmen

Die Ohrhörer sollten in einer trockenen/belüfteten Umgebung gelagert werden und den Kontakt mit Öl, Wasserdampf, Dampf, Feuchtigkeit und Staub vermeiden, um die Leistung des Produkts zu beeinträchtigen.

Vermeiden Sie die Verwendung aggressiver organischer Lösungsmittel oder Gegenstände, die diese Inhaltsstoffe enthalten, um die Ohrhörer zu reinigen.

Die Ohrhörer sollten gemäß den Anforderungen korrekt verwendet werden und auf die Auswirkungen der Umgebung auf das Produkt achten. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung reibungslos ist, und empfehlen Sie einen Abstand zwischen ihnen innerhalb von 10 Metern.

Wenn der Ohrhörer keine Verbindung herstellen konnte oder eine schlechte Verbindung besteht, demontieren Sie ihn oder das Zubehör bitte nicht privat. Sonst keine Garantie.

Verwenden Sie zum Aufladen der Ohrhörer das Standard-Autoladegerät oder das von unserem Unternehmen angegebene Ladegerät.

Um die normale Verwendung der Ohrhörer zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass sie vollständig aufgeladen sind.

PRODUKTNUTZUNG

Verwenden Sie zum Aufladen das Original-Ladekabel. Schnelles Aufladen ist verboten.


Bei der ersten Verwendung legen Sie bitte die Ohrhörer in die Ladehülle und schließen Sie sie, und verwenden Sie dann das Typ-C-Kabel zum Aufladen.

Wenn der Ladekoffer aufgeladen wird, zeigt der digitale LED-Bildschirm das, mit einem Blinken an. Das Licht bleibt eingeschaltet, wenn es vollständig aufgeladen ist.

Wenn die Ohrhörer aufgeladen werden, zeigt der LED-Bildschirm die Leistung des Ladekoffers in digitaler Form an, die Leistung der linken und rechten Ohrhörer leuchtet blinkend, dann erlöschen alle Lichter nach dem vollständigen Aufladen.

Aufladen des Ohrhörers

Legen Sie die Ohrhörer in das Ladekoffer, um sie aufzuladen, wenn sie einen niedrigen Ladezustand anzeigen.



Einschalten

Öffnen Sie den Deckel des Ladekoffers, die Ohrhörer schalten sich automatisch ein.


Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand zwei Ohrhörer 3 Sekunden lang, um sie einzuschalten.

Ausschalten

Legen Sie die Ohrhörer in die Hülle und schließen Sie sie. Die Ohrhörer schalten sich aus.

Halten Sie zwei Ohrhörer 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.


Produktbeschreibung



Koppeln


Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach dem Gerätenamen "NABO T5", um eine Verbindung herzustellen.

(Kopplung löschen: Klicken Sie im eingeschalteten Zustand 5x schnell auf eine beliebige Seite, das Headset wird ausgeschaltet. Nach dem Neustart werden die Kopplungsverlaufsinformationen gelöscht.)




Tragen des Kophörers

Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und stecken Sie sie in die Ohren und wackeln Sie leicht mit ihnen, um den besten Sitz und Komfort zu erzielen.



Funktion der Ohrhörer



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ



Ⓜ



Ⓛ

